

Innan du köper din ytterdörr

Standardmått anges ofta i s.k. modulmått i dm, vilket är det samma som minsta öppningsmått i väggen. Verkliga karmyttermåtten är alltid något mindre än modulmåtten på de flesta dörrar, ytterdörrar och pardörrar. Se måttabell till höger.

Kontrollera att Du kan använda standardstorlek och att det blir lagom drevmån för exempelvis era pardörrar. Högerhängd eller vänsterhängd dörr, eller kanske pardörr? Hängningen räknas alltid utifrån på en utåtgående dörr.

Tänk även på var den starkaste blåsten kommer ifrån. Det är ju alltid besvärande med en dörr som blåser upp när man öppnar. Stor eller liten glasöppning? Om jag väljer en stor glasöppning kanske det behövs ett glas som skyddar mot insyn.

Enkeldörrar Modulmått dm	Exakt karmyttermått mm
8*19	790*1885
8*20	790*1985
8*21	790*2085
9*19	890*1885
9*20	890*1985
9*21	890*2085
10*19	990*1885
10*20	990*1985
10*21	990*2085

Pardörrar Modulmått dm	Exakt karmyttermått mm
13*20	1286*1985
13*21	1286*2085
14*20	1386*1985
14*21	1386*2085
15*20	1486*1985
15*21	1486*2085
16*20	1586*1985
16*21	1586*2085